## TBTP-DIM-01

# 觸控面板調光控制器

# 使用說明書







矩誠科技股份有限公司 22066 新北市板橋區長安街 283 號 1 樓 電話: 02-29582416 傳真: 02-29582437 www.awled.com

## 1.導論:


## 1.1 產品特色

- 搭配採用高精度電容式觸控技術之觸控控制器。
- 接線方便,使用簡單。

## 1.2 產品規格

面板顏色	白色 TBTP-DIM-01/ 黑色 TBTP-DIM-01B	
操作電壓	DC 12V~24V	
輸出功率	96W/12V 或 192W/24V	
最大輸出電流	8A 通道	
產品重量	126 公克	
產品尺寸	長: 86mmx 寬: 86mmx 高: 36mm	
操作溫度	-20°C ~+60 °C	

## < 產品尺寸圖>



www.awled.com

## 2.使用說明

#### 2.1 介面說明



1、觸摸面板上共有2個按鍵與滑輪,各按鍵功能如下:



**心**:任何狀態下,可開啟或關閉;

為亮度調整功能鍵,可自行調整燈具亮度,共10種階段; 長按此鍵可以打開或關閉聲音提示;



: 滑輪觸摸按鍵, 靜態模式選擇鍵, 多達 64 個觸摸點。

該滑輪有兩種功能:

- ①滑輪靜態亮度切換鍵,即當前控制模式為 M 鍵的模式(亮度) 時,如果要切換成滑輪上的亮度選擇,可按此鍵。
- ②滑輪亮度選擇鍵:可從64種靜態亮度(滑輪所示亮度)中選 。順




炬誠科技股份有限公司 22066 新北市板橋區長安街 283 號 1 樓 電話: 02-29582416 傳真: 02-29582437

#### 3、標準亮度階段表如下表所示:


模式序號	亮度	備註
1	10%	
2	20%	
3	30%	
4	40%	
5	50%	
6	60%	
7	70%	
8	80%	
9	90%	
10	100%	

## 2.2 應用





- ① 輸入: V-
- ② 輸入: V+
- ③ 輸出: V+
- ④ 輸出:W
- ⑤ 輸出: C



#### 安裝方法

① 使用"一"字螺絲刀在觸摸面板的缺口處輕輕一撬,慢慢移開面板,如下圖所示:





② 把排線取下。慢慢拉開接線座子的鎖扣,取下排線,如下圖所示:

## 排線接口處



輕輕下拉接口兩端



拔下排線






③ 將控制器底殼用螺絲固定在牆壁 86x86 安裝盒內(安裝盒客戶需另行購買),如下圖所示:



將控制器固定在底殼上

④ 按步驟二中的方法用手輕輕地拉下排線做鎖扣,把排線插入排線座內,壓緊鎖扣把面板的 排線裝到底殼上,如下圖所示:

## 用手輕拉鎖扣 把排線插入插座,緊壓鎖扣.



#### ⑤ 安裝完成如下圖所示:



#### \*\*注意事項

- 1、先連接負載線,再接電源線;上電前確保輸入輸出連接線之間無短路現象。
- 2、控制器供電電壓範圍為 DC12~24V, 超過電壓範圍可能會燒壞控制器。



炬誠科技股份有限公司 22066 新北市板橋區長安街 283 號 1 樓 電話: 02-29582416 傳真: 02-29582437 www.awled.com